

# 凸凹面用補助板装着方法

1

エサBOXサポート本体



● エサBOXサポート裏側の左右の吸着盤に剥離紙を付けたままの補助板を取付ます。(ポイント) 補助板の中央に吸着盤がくるように取り付けてください。

2



● 補助板を貼り付ける位置のホコリや汚れをキレイに拭き取ってください。また、拭き取り後の水分が残らないように十分に乾燥させてください。

3



● 取り付け位置を確認し★の部分強く押しつけて接着して下さい。



● 補助板の剥離紙をゆっくりはがし取り付けの準備をします。

4



● 一度エサBOXサポート本体を取り外し、補助板を強く押し付けて完全に接着してください。  
● エサBOXサポート本体を取り付け、浮き上がりがないか確認後使用してください。

※ 冬など気温が低い場合は接着力が低下する場合があります。体温などで温めてから強く接着してください。